

Gerät wecken

TA 4007Ci / TA 5007 Ci / P-C3562i MFP

Version 1.0

Hintergrund

Um Strom zu sparen, aktivieren die Geräte nach 3 Tagen Nichtnutzung den Ausschaltmodus.

1.

Gerät (TA 4007Ci / TA 5007 Ci) im Ausschaltmodus. Das Kartenlesegerät bleibt aktiv. Gerät reagiert nicht über den Bewegungssensor.



1.1

Um Gerät zu wecken, den Netzschalter drücken



Hinweis: Das Kartenlesegerät funktioniert erst, nachdem das Gerät vollständig hochgefahren ist (1–2 Minuten).

2.

Gerät (P-C3562i MFP/ P-C3062i MFP) im Ausschaltmodus.



2.1

Um Gerät zu wecken, den Netzschalter drücken.



Hinweis: Die Verbindung zum Netzwerk kann 1 bis 2 Minuten dauern.