



Stand: 06.05.2026

Kurzanleitung für **ADVANTOUCH**-Displays

1. Einschalten

Schalten Sie als zuerst Ihr Notebook ein. Wenn dieses hochgefahren ist, verbinden Sie das USB-C-Kabel mit Ihrem Notebook. Das Anschlusskabel befindet sich auf dem Tisch im Tafelbereich. Sobald das USB-Kabel in Ihr Endgerät eingesteckt wird, schalten sich die Geräte automatisch ein.

Bitte ca. 30 Sekunden warten, bis die Displays betriebsbereit sind.


Das Kabel überträgt Bild, Ton und bietet bis zu 100 W Ladeleistung.



2. Audioausgabe und Lautstärke

Für die Wiedergabe von Audio müssen Sie die Tonausgabe an Ihrem Endgerät auf „PC Monitor“ umstellen, sofern dies nicht automatisch erfolgt.

Die Lautstärke regeln Sie bitte direkt an Ihrem Notebook.



3. Ausschalten

Sobald Sie das USB-C-Kabel wieder abziehen, schaltet sich das Gerät nach kurzer Zeit automatisch aus.



Hinweis

- Die Displays hinter der Tafel sind nicht höhenverstellbar und nicht interaktiv (keine Touchfunktion).
- Zum Schutz der Technik darf die Kreidetafel nur feucht (nicht nass) gereinigt werden. Spritzwasser ist zu vermeiden.



Support

- Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich an die RRZ-ServiceLine:
rrz-serviceline@uni-hamburg.de