

Stand: 07.05.2026

Kurzanleitung für CLEVERTOUCH-Displays



1. Einschalten

Den Powerknopf unten rechts am Display kurz drücken. Die LED an der Taste wechselt nun von Rot auf Weiß.

Bitte warten Sie nun etwa 30 Sekunden, bis das Display vollständig hochgefahren ist und den Hauptbildschirm anzeigt. Wenn Sie Ihr Notebook nun per USB-C anschließen (das USB-C Kabel befindet sich rechts am Display), schaltet das Display automatisch auf Ihr Notebook um.

Das Kabel überträgt Bild und Ton und bietet bis zu 100 W Ladeleistung.

2. Menü

Über das dauerhaft sichtbare Stift-Icon können Sie das Menü öffnen. Dort können Sie die Bildquelle auswählen und weitere Einstellungen vornehmen.

3. Whiteboard Software - LYNX

LYNX ist eine Whiteboard-Software für digitale Tafelmitschriften. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Zeichnungen auf einem mitgebrachten USB-Stick speichern sollten, da der interne Speicher des Geräts frei zugänglich ist.

4. File Explorer

Über den File-Explorer können Sie alle Dateien auf dem Gerät selbst oder dem USB-Stick auffinden.

5. Ausschalten

Sobald Sie das USB-C-Kabel wieder abziehen, schaltet sich das Gerät nach kurzer Zeit automatisch aus.



Hinweis

- **Elektrische Höhenverstellung:**

Bitte keine Gegenstände unter dem Display abstellen und nicht im Hubbereich aufhalten!

- **Mobile Displays:**

Bitte den Rollwagen nur mit zwei Personen bewegen und nicht in Rettungswegen abstellen!



Support

- Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich an die RRZ-ServiceLine:

rrz-serviceline@uni-hamburg.de